


Schlauch – Klimagerät




Schlauchgerät mit Abluftschlauch

Die warme Luft wird direkt über einen Schlauch nach aussen abgegeben. Gleichzeitig wird die Luft gekühlt und gelangt zurück in den Innenraum.

- 1 Verdampfer
- 2 Kondensator
- 3 Kompressor
- 4 Wasser-Auffangbehälter

Split – Klimagerät



Splitgerät mit Innen- und Aussenteil

Dem Raum wird mittels Verdampfer die Wärme entzogen und über den Kondensator an die Aussenluft abgegeben.

- 1 Verdampfer
- 2 Kondensator mit Ventilator
- 3 Kompressor